

Upozornění



Určeno pro starší 15 let, nejedná se o hračku. Model obsahuje malé díly, které by mohly děti spolknout nebo vdechnout. Provozujte pod stálým dohledem, model není určen pro komerční využití.

Funkce dekodéru Zimo MX637 Plux22

- F0 - poziční světla bílá, přepínání automatické podle směru jízdy
- F1 - poziční světla červená, přepínání automatické podle směru jízdy
- F2 - dálkový reflektor, přepínání automatické podle směru jízdy
- F3 - režim posunu
- F4 - vypnutí křivek motoru
- F5 - osvětlení kabiny
- F6 - osvětlení strojovny

Umístění analogové propojky a dekodéru do patice

Dekodér PluX 22:

Dekodér vyndávat postupným mírným kýváním.

