

## Upozornění



**Určeno pro starší 15 let, nejedná se o hračku. Model obsahuje malé díly, které by mohly děti spolknout nebo vdechnout. Provozujte pod stálým dohledem, model není určen pro komerční využití.**

Model je osazen zvukovým projektem JBR sound.

## Funkce zvukového dekodéru ZIMO MX645 Plux22


- F0** - poziční světla bílá, přepínání automatické podle směru jízdy
- F1** - poziční světla červená, přepínání automatické podle směru jízdy
- F2** - dálkový reflektor, přepínání automatické podle směru jízdy
- F3** - režim posunu
- F4** - vypnutí křivek motoru
- F5** - osvětlení kabiny
- F6** - osvětlení strojovny
- F7** - houkačka 1 - dlouhá
- F8** - zapnutí/vypnutí zvuků
- F9** - houkačka 2 - krátká
- F10** - houkačka 3 - nejdelší
- F11** - houkačka 4 - nejkratší
- F12** - houkačka 5 - zvuková návěst povolte brzdy úplně — ••
- F13** - staniční hlášení
- F14**
- F15** - kompresor
- F16** - píšťalka výpravčího
- F17** - svěšení šroubovky
- F18** - odpuštění vzduchu, rozpojení šroubovky
- F19** - přepínání sad\*
- F20** - broušení okolků v oblouku

\*První a výchozí sada – jízda při zátěži (delší rozjezdy a brzdění)

Druhá sada – jízda bez zátěže (kratší rozjezdy a brzdění)

## Umístění analogové propojky a dekodéru do patice

Dekodér PluX 22:



Dekodér vyndávat postupným mírným kýváním.

