

**Upozornění**

**Určeno pro starší 15 let, nejedná se o hračku. Model obsahuje malé díly, které by mohly děti spolknout nebo vdechnout. Provozujte pod stálým dohledem, model není určen pro komerční využití.**

Model je osazen zvukovým projektem od *SF Sound STUDIO (Streco Fero)*.

---

**Funkce zvukového dekodéru ZIMO MS450 Plux22 (16bit)**


---

- F0** - poziční světla bílá, přepínání automatické podle směru jízdy
- F1** - poziční světla červená, přepínání automatické podle směru jízdy
- F2** - dálkový reflektor, přepínání automatické podle směru jízdy
- F3** - režim posunu
- F4** - vypnutí křivek motoru
- F5** - osvětlení kabiny
- F6** - osvětlení strojovny
- F7** - REZERVA
- F8** - zapnutí/vypnutí zvuků
- F9** - houkačka 1s
- F10** - houkačka 2s
- F11** - houkačka nekonečná
- F12** - zvuková návěst povolte brzdy úplně — ••
- F13** - píšťalka výpravčího
- F14** - REZERVA
- F15** - REZERVA
- F16** - REZERVA
- F17** - přepínání sad\*
- F18** - klapání kol pod cca 30km/h
- F19** - REZERVA
- F20** - broušení okolků v oblouku
- F21** - pískování
- F22** - kompresor
- F23** - sběrač - vytažení
- F24** - sběrač - stažení
- F25** - ventilátor
- F26** - VOL – (CV 396)
- F27** - VOL + (CV 397)
- F28** - odpojení hadic

\*První a výchozí sada – nákladní vlak, zvuky brzdění vagonů

Druhá sada – jízda samostatné lokomotivy

---

**Další nastavení**


---

- CV 296** - hlasitost trakčních motorů /0-255/
- CV 372** - náběh motorů /0-255/
- CV 373** - brzdění motorů /0-255/
- CV 514** - hlasitost vetráků /0-255/
- CV 981** - hlasitost odboček nahoru - při navyšování výkonu /0-255/
- CV 982** - hlasitost odboček dolů - při výběhu výkonu /0-255/

Hlasitost lze nastavit v hodnotách od 0 (vyp.) do 255 (maximum).

Pro resetování hodnot do výrobního nastavení nastavte CV 8 na hodnotu 8.